

Aufsetzanleitung



1. Öffnen Sie die Schulterriemen maximal und schultern Sie den Pressluftatmer DIABLO.



2. Schließen Sie den Bauchriemen mit der Schnappverschluss-Schnalle.



3. Schließen Sie nun den Brustriemen mit der Schnappverschluss-schnalle und ziehen ihn fest.



4. Ziehen Sie den Bauchriemen fest indem Sie an den Gurtenden ziehen.



5. Ziehen Sie langsam die Schulterriemen fest und achten Sie auf den korrekten Sitz des Pressluftatmers.



- 6./7. Nach der Feineinstellung sämtlicher Riemen stecken Sie die freien Enden der Schulterriemen seitlich in den Bauchriemen.



8. Schrauben Sie den Lungenautomat in die Vollmaske.



9. Stecken Sie den Nippel des Lungenautomates in die Sicherheitskupplung (falls nicht werkseitig fest verbunden) die sich im Brustbereich des Pressluftatmers befindet.



10. Drücken Sie den roten Knopf des Lungenautomaten um sicher zu stellen, dass es auf „stand-by“ Position ist.



11. Öffnen Sie das Flaschenventil in dem Sie es mit mindestens zwei volle Umdrehungen aufdrehen. Überprüfen Sie anhand des Manometers ob die akustische Warn-einrichtung bei 55 bar Flaschen-druck verstummt. Danach über-prüfen Sie anhand des Mano-meters ob die Flasche vollständig gefüllt ist.



12. Nachdem Sie alles überprüft haben, stellen Sie die Kopfbänderung der Vollmaske auf maximale Länge ein. Legen Sie Ihr Kinn in die Mulde des unteren Maskenbereiches und streifen Sie die Bänderung über den Kopf.



13/14. Anschließend die Bänderung in der Reihenfolge Schläfenbänder, Nackenbänder paarweise festziehen und zuletzt das Stirnband anziehen. Nach dem korrekten Maskensitz atmen Sie tief ein um die einwandfreie Funktion des Pressluftatmers zu überprüfen. Unterbrechen Sie das Einatmen für einige Sekunden um sicher zu stellen, dass keine Leckagen auftreten.



15. Zum Absetzen der Vollmaske die Einstellschnallen in derselben Reihenfolge wie beim Aufsetzen lösen (siehe Punkt 13/14). Dazu die Schnalle mit dem Daumen nach vorne drücken. Die Vollmaske vom Kinn abziehen und nach oben über den Kopf abheben.



16. Bringen Sie den Lungenautomaten in Bereitschaftsstellung („stand-by“) und schließen Sie das Flaschenventil. Zum Schluss drücken Sie dann den roten Knopf des Lungenautomaten und halten ihn gedrückt, bis alle Kreisläufe des Geräts vollständig vom Druck entspannt sind.