

MASKEN-

DESINFEKTIONSMITTEL



MASKEN- DESINFEKTIONS- MITTEL

Konzentrat

WIRKSAME BESTANDTEILE:

Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
Linalylacetat
Citral

INHALT: 250 ml

MASKEN- DESINFEKTIONSMITTEL

Desinfektionshinweise für
Atemschutzgeräte und Flächen

Konzentrat

EIGENSCHAFTEN:

Formaldehydfrei. Gut materialverträglich. Bakterizid
inkl. Tb., fungizid, begrenzt viruzid (HIW/HBV).

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Zur Flächendesinfektion gem. Prüfmethode der DGHM (Konzentration – Einwirkzeit):
1,0% – 120 Min.; 2,0% – 60 Min. Zur Desinfektion von Atemschutzgeräten: 2,0% –
60 Min. Nur für den professionellen Gebrauch.

ACHTUNG: Die Verdünnung des Desinfektionsmittels darf 5% nicht übersteigen.

ENTSORGUNG:

Produktreste im Originalgebinde als Sonderabfall entsorgen, nichts ins Abwasser
gelangen lassen. Leere Behälter mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum
Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden. Nach dem Reinigen können die Materialien
der Kunststoffwiederverwertung zugeführt werden.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Dem behandelnden Arzt das Sicherheitsdatenblatt oder dieses Etikett vorzeigen.
Nach Einatmen an die frische Luft gehen. Nach Hautkontakt sofort mit Seife und viel
Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen,
auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken Mund ausspülen.
Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

MASKEN-

DESINFEKTIONSMITTEL

HINWEISE FÜR DAS KONZENTRAT:

P102 Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt
vermeiden.

P280 Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. Hautkontakt
verursacht eine mit der Zeit wieder
verschwindende Gelbfärbung der
Haut (normalerweise in weniger als
einer Woche).

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT
DER HAUT: Mit viel Wasser und
Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

GHS in der EU:

Einstufung und Kennzeichnung
gemäß Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

www.ekastu.de
info@ekastu.de

Made in Germany



11-02.19



Best.-Nr. 266 942



X714008

www.ekastu.li
info@ekastu.li